

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАМЕРНЫХ ЗАПЛАТ

1. Найти повреждение при помощи проявителя повреждений или воды.
2. Отметить повреждённый участок водостойким мелом Dr. Reifen.
3. Если повреждение имеет продолговатую форму, то закруглить края во избежание дальнейшего разрыва.
4. Выбрать камерную заплату Dr. Reifen подходящего размера. Её площадь должна перекрывать повреждение на 15 мм со всех сторон.
5. Очистить ремонтируемую поверхность буферным очистителем Dr. Reifen и скребком от жира и грязи.
6. Произвести зачистку ремонтируемой поверхности, не оставляя неровностей на поверхности. Зачищенный участок должен быть на 10 мм больше выбранной заплаты.
7. Нанести клей-активатор Dr. Reifen кисточкой и просушить в течение 3-5 минут до исчезновения блеска. Для ускорения процесса сушки можно использовать фен.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать сжатый воздух во избежание попаданий на подготовленную поверхность масляных субстанций и конденсата.

8. Снять нижнюю защитную плёнку с камерной заплаты, не дотрагиваясь до клеевого слоя. В случае невозможности удалить плёнку повторить процедуру с другой стороны.
9. Приложить заплату по центру повреждения, разглаживая её от центра к краям и выгоняя из-под неё воздух.
10. Прикатать 3-мм роликом заплату от центра к краям во всех направлениях.
11. Снять верхнюю защитную плёнку.
12. Присыпать отремонтированный участок тальком.